

## SICHERHEITSHINWEISE



Wenn Sie die Ohrhörer anschließen, stellen Sie sicher, dass Sie die Lautstärke auf das Minimum reduziert haben.

Passen Sie die Lautstärke erst an, nachdem die Ohrhörer richtig sitzen. VERWENDEN Sie die Ohrhörer NICHT über längere Zeit bei hoher Lautstärke. Um Gehörschäden zu vermeiden, verwenden Sie Ihre Ohrhörer mit einer angenehmen, moderaten Lautstärke. Die Verwendung von Kopfhörern/ Ohrhörern schränkt Ihre Fähigkeit ein, Umgebungsgeräusche wahrzunehmen, unabhängig von der Lautstärke. Bitte seien Sie vorsichtig bei der Verwendung von Kopfhörern/ Ohrhörern.

## WARTUNG UND LAGERUNG

Vergewissern Sie sich zunächst, dass das Ladekabel nicht angeschlossen ist. Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden. Es ist wichtig, dass die Ohrhörer sauber gehalten werden. Verwenden Sie ein weiches, trockenes Tuch. Verwenden Sie kein Wasser oder Reinigungsmittel, das Alkohol, Ammoniak oder Schleifmittel enthält. Setzen Sie die Ohrhörer keiner übermäßigen Hitze, Staub oder mechanischen Stößen aus. Halten Sie das Produkt trocken. Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser. Zerlegen Sie es nicht.

## VORSICHTSMASSNAHMEN

Schalten Sie das Produkt bei einer Fehlfunktion sofort aus und wenden Sie sich an qualifiziertes Personal für Überprüfung und Reparatur. Öffnen Sie das Produkt aus keinem Grund. Der Benutzer ist für mögliche Folgen verantwortlich. Wartung oder

Reparaturen dürfen nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden. Nichtfachleute dürfen das Produkt nicht zerlegen, da dies aufgrund von Stromschlägen oder Kurzschlüssen schwere Unfälle verursachen kann. Der Austausch von Komponenten sollte vom Einzelhändler oder von autorisierten Kundendienststellen durchgeführt werden.

## KUNDENDIENST

Bitte wenden Sie sich bei technischen Problemen an Ihren Händler.

## GARANTIE

Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es für den Benutzer oder Personen/ Gegenstände in der Umgebung gefährlich sein könnte. Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler, um weitere Informationen zur Garantie zu erhalten. Diese Garantie gilt nicht für Produkte, die unsachgemäß verwendet, vernachlässigt, versehentlich oder unter abnormalen Betriebsbedingungen genutzt wurden, und deckt nicht den natürlichen Kapazitätsverlust ab. Wenden Sie sich für Reparaturen ausschließlich an qualifizierte und autorisierte Fachkräfte. Eine nicht fachgerechte Reparatur kann Fehlfunktionen und Risiken verursachen und Ihre Garantieansprüche erlöschen lassen.

## KORREKTE ENTSORGUNG DES PRODUKTS



Das Produkt darf nicht als Haushaltsmüll entsorgt werden und sollte zu einer geeigneten Sammelstelle für Recycling gebracht werden. Eine ordnungsgemäße Entsorgung und Wiederverwertung helfen, natürliche Ressourcen, die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu schützen. Für weitere Informationen zur Entsorgung und zum Recycling dieses Produkts wenden Sie sich bitte an Ihre örtliche Gemeinde, den

Entsorgungsdienst oder das Geschäft, in dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

## KORREkte ENTSORGUNG DER BATTERIE



Batterien dürfen am Ende ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit anderem Haushaltsmüll entsorgt werden. Produkte mit eingebauten wiederaufladbaren Batterien sollten an spezielle Sammelstellen gebracht oder an Ihren Händler zurückgegeben werden. Bitte entsorgen Sie gebrauchte Batterien ordnungsgemäß gemäß den lokalen Vorschriften.