

# NABO

## T22

### Total Wireless Earphones

#### Sicherheitshinweise & Bedienungsanleitung



Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung sorgfältig durch.

[www.nabo.at](http://www.nabo.at)



Sehr geehrter NABO-Kunde,  
vielen Dank, dass Sie sich für dieses NABO Produkt entschieden haben. NABO Produkte sind so konzipiert, dass sie selbst bei Topausstattung noch kinderleicht in der Bedienung sind. Wir arbeiten ständig daran die Qualität unserer Produkte auf höchstem Niveau zu halten und stetig zu verbessern. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Gebrauch durch und beachten Sie die Sicherheitshinweise. Wir wünschen Ihnen viel Freude bei der Verwendung ihres NABO Produkts.

NABO-Sales-Team

Sollte das Produkt nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder den NABO-Kundendienst unter: [https://www.nabo.at/reklamation/rma\\_tool/](https://www.nabo.at/reklamation/rma_tool/). Unsere Mitarbeiter helfen Ihnen gerne, eventuelle Probleme zu lösen. Um die Produktleistung zu verbessern, aktualisieren wir die Produkte. Änderungen vorbehalten!

#### LIEFERUMFANG

Ohrhörer, Ladeschale, USB Typ-C Ladekabel und Ohreinsatz Größe S & L

#### SICHERHEITSHINWEISE

- Die Ohrhörer sollten an einem trockenen, belüfteten Ort aufbewahrt werden. Vermeiden Sie Kontakt mit Öl, Dampf, Feuchtigkeit, Staub usw., damit die Produktleistung nicht beeinträchtigt wird.
- Reinigen Sie die Ohrhörer nicht mit reizenden organischen Lösungsmitteln oder Gegenständen, die solche Stoffe enthalten.
- Die Ohrhörer sollten korrekt und wie erforderlich auf standardisierte Weise

verwendet werden. Beachten Sie auch Sie auf den Einfluss der Nutzungsumgebung. Zur Gewährleistung einer reibungslosen Verbindung sollte der Abstand zwischen Telefon und Ohrhörern maximal 10 Meter betragen.

- Wenn Probleme mit den Ohrhörern vorliegen, wie Verbindungs- oder Kommunikationsprobleme, demontieren Sie das Gehäuse der Ohrhörer und das Zubehör nicht ohne Genehmigung. Andernfalls erlischt die Garantie.

#### LADE-LED

Beim Aufladen des Etuis blinkt die LED des Etuis rot. Wenn das Etui vollständig geladen ist, leuchtet die rote Leuchte durchgehend.

**Einschalten:** 1. Öffnen Sie die Ladeschale und nehmen Sie die Ohrhörer aus der Schale heraus.

2. Drücken Sie 2 s lang sowohl auf den L- als auch den R-Ohrhörer

**Ausschalten:** 1. Stecken Sie beide Ohrhörer in die Ladeschale.

2. Drücken Sie 6 s lang sowohl auf den L- als auch den R-Ohrhörer

#### OHRHÖRER MIT IHREM TELEFON VERBINDEN

Nach dem Öffnen des Ladeetuis und dem Herausnehmen der Ohrhörer koppeln sich linker und rechter Ohrhörer automatisch. Anschließend können Sie auf Ihrem Mobiltelefon nach „NABO T22“ suchen und den Eintrag zur Verbindung antippen.

#### FUNKTIONEN

**Vorherigen Titel aufrufen**  
Multifunktionstaste am linken Ohrhörer 3-mal berühren

#### VERWENDEN VON GOOGLE-SPRACHASSISTENT/SIRI

Drücken Sie die Multifunktionstaste an einem der Ohrhörer 2 Sekunden lang. Der Google-Sprachassistent/Siri wird aktiviert

#### Nächsten Titel aufrufen

Multifunktionstaste am rechten Ohrhörer 3-mal berühren

#### Lautstärke anheben/verringern

Durch 2-malige Berührung der Multifunktionstaste am rechten Ohrhörer wird die Lautstärke erhöht

#### Lautstärke verringern

Durch 2-malige Berührung der Multifunktionstaste am linken Ohrhörer wird die Lautstärke verringert

#### TECHNISCHE DATEN

Wireless Audio Version	5.4
Unterstützt	A2DP, AVRCP, HSP, HFP
Sendeleistung max.	<8 dBm EIRP
Übertragungsfrequenz	BDR+EDR: 2,402 ~ 2,480 MHz
Frequenzgang	20-20.000 Hz
Übertragungsentfernung	10 Meter
Akku Ohrhörer	25 mAh
Akku Ladeschale	230 mAh
Ladedauer	1,5-2 Std.
Musikwiedergabezeit	3,5 Std.
Ladespannung	DC 5V 230mA
Abmessungen	46 x 25 x 34 mm
Gewicht	23 g

#### ANRUF ABLEHNEN

Halten Sie die Multifunktionstaste an einem der beiden Ohrhörer zum Ablehnen des Anrufs 2 Sekunden lang gedrückt

#### ANRUF ANNEHMEN/BEENDEN

Halten Sie die Multifunktionstaste an einem der Ohrhörer wird ein Anruf angenommen/beendet

#### ANRUF ANNEHMEN/BEENDEN

Halten Sie die Multifunktionstaste an einem der beiden Ohrhörer zum Ablehnen des Anrufs 2 Sekunden lang gedrückt

#### ANRUF ANNEHMEN/BEENDEN

Halten Sie die Multifunktionstaste an einem der Ohrhörer wird ein Anruf angenommen/beendet

# NABO

[www.nabo.at](http://www.nabo.at)

**baytronic Handels GmbH**

Harterfeldweg 4, A-4481 Asten  
[marketing@nabo.at](mailto:marketing@nabo.at)


[nabo.electronics](http://nabo.electronics)



Stand 03.2026

Technische Änderungen,  
Satz & Druckfehler vorbehalten.

## HINWEISE ZUM LADEGERÄT



Die Leistung des Ladegeräts muss einer von der Funkanlage benötigten Mindestleistung von 0,2 Watt bis zu einer zum Erreichen der max. Ladegeschwindigkeit benötigten Höchstleistung von 0,5 Watt reichen.

**Hinweis:** Das Ladegerät ist nicht im Lieferumfang enthalten.

## KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt die baytronic Handels GmbH, dass sich das Produkt NABO T22 in Übereinstimmung mit den folgenden Anforderungen befindet: Funkanlagenrichtlinie 2014/53/EU und RoHS-Richtlinie 2011/65/EU.

Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter: <https://content.nabo.at>



## Importeur / Hersteller

baytronic Handels GmbH  
Harterfeldweg 4, A-4481 Asten  
[marketing@nabo.at](mailto:marketing@nabo.at)

## VERANTWORTUNGSVOLLE BATTERIEENTSORGUNG

**Batterietyp:** Lithium-Ionen (Li-Ion)  
**Nennkapazität:** Ohrhörer 25 mAh  
Ladeschale 230 mAh



**Nicht im Hausmüll entsorgen.**

**Sichere Handhabung:** Um Kurzschlüsse zu vermeiden, kleben Sie beide Pole (Plus- und Minus-) vor der Entsorgung mit Klebeband ab.

**Lagerung:** An einem kühlen, trockenen Ort lagern, getrennt von Metallgegenständen wie Schlüsseln oder Münzen.

**Recycling:** Bei einer gekennzeichneten

Sammelstelle im Elektrofachhandel, Supermarkt oder Wertstoffhof abgeben.

## ENTSORGUNG | DE



Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf dem Produkt oder seiner Verpackung bedeutet, dass das Gerät nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern eine separate Entsorgung erfordert. Sie können das Altgerät kostenfrei bei einer geeigneten kommunalen Sammelstelle für Elektro- und Elektronikaltgeräte, z.B. einem Wertstoffhof, abgeben. Die Adressen erhalten Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung. Alternativ können Sie

kleine Elektroaltgeräte mit einer Kantenlänge bis zu 25 cm bei Händlern mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mind. 400 m<sup>2</sup> oder Lebensmittelhändlern mit einer Gesamtverkaufsfläche von mind. 800 m<sup>2</sup>, die zumindest mehrmals im Jahr Elektro- und Elektronikgeräte anbieten, unentgeltlich zurückgeben. Größere Altgeräte können beim Neukauf eines Geräts der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, bei einem entsprechenden Händler kostenfrei zurückgegeben werden. Bezüglich der Modalitäten der Rückgabe eines Altgeräts im Fall der Auslieferung des neuen Geräts, wenden Sie

sich bitte an Ihren Händler. Bitte entnehmen Sie – sofern möglich – vor der Entsorgung des Produkts sämtliche Batterien und Akkus sowie alle Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können. Wir weisen darauf hin, dass Sie für die Löschung personenbezogener Daten auf dem zu entsorgenden Gerät selbst verantwortlich sind.

## ENTSORGUNG | AT



Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf dem Produkt oder seiner Verpackung bedeutet, dass das Gerät nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern

eine separate Entsorgung erfordert. Sie können das Altgerät kostenfrei bei einer geeigneten kommunalen Sammelstelle für Elektro- und Elektronikaltgeräte, z.B. einem Wertstoffhof, abgeben. Die Adressen erhalten Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung. Alternativ können Sie Elektroaltgeräte beim Kauf eines neuen Geräts der gleichen Art und mit derselben Funktion bei einem stationären Händler unentgeltlich zurückgeben. Bezüglich der Modalitäten der Rückgabe eines Altgeräts im Fall der Auslieferung des neuen Geräts, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. Bitte entnehmen Sie – sofern möglich – vor der Entsorgung des Produkts sämtliche

Batterien und Akkus sowie alle Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können. Wir weisen darauf hin, dass Sie für die Löschung personenbezogener Daten auf dem zu entsorgenden Gerät selbst verantwortlich sind.

Das Gerät kann Stoffe enthalten, die bei falscher Entsorgung Umwelt und menschliche Gesundheit gefährden können. Das Materialrecycling hilft, Abfall zu reduzieren und Ressourcen zu schonen. Durch die getrennte Sammlung von Altgeräten und deren Recycling tragen Sie zur Vermeidung negativer Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit bei.

**GARANTIEURKUNDE**  
Für dieses Gerät übernehmen wir 24 Monate Garantie!  
Wir verpflichten uns, während der 24-monatigen Garantiezeit Ihr Gerät kostenlos instandzusetzen bzw. Ihrem Fachhändler die Ersatzteile kostenlos zur Verfügung zu stellen, wenn es infolge eines Fabrikations- oder Materialfehlers versagen sollte. Weitergehende Ansprüche gegen uns sind ausgeschlossen. Beschädigungen welche durch höhere Gewalt oder auf dem Transportweg entstanden sind, sind ausgeschlossen.

**GARANTIEBEDINGUNGEN**  
**1.** Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum und erstreckt sich über 24 Monate. Der Beginn der Garantiezeit gilt als nachgewiesen, wenn der Käufer den Kaufbeleg (Quittung / Kassenzettel) zusammen mit der vom Verkäufer ausgefüllten und unterschriebenen Garantiekarte verlegt. Die Seriennummer des Produktes muss mit der eingetragenen Nummer auf der Garantiekarte übereinstimmen!  
**2.** Während der Garantiezeit beheben wir kostenlos alle Mängel, soweit sie nachweislich auf Fabrikations- oder Materialfehler zurückzuführen sind.  
**3.** Ausgeschlossen von der Garantie sind

Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung, Nichtbeachtung der Anleitung und betriebsbedingte Abnutzung auftreten. Ebenso erstreckt sich die Garantie nicht auf Verschleißteile und leicht zerbrechliche Materialien. Beschädigungen welche auf dem Transportweg entstehen gehen zu Lasten des Käufers.  
**4.** Die Entscheidung über Reparatur, Austausch oder Ersatz bleibt bei uns. Ausgetauschte oder ersetzte Teile gehen in unser Eigentum über. Durch Reparatur oder Teileersatz wird die ursprüngliche Garantiezeit nicht verlängert!  
**5.** Der Garantieanspruch erlischt, sobald Personen in das Gerät eingreifen, die von

NABO nicht für den Service autorisiert sind – ebenso, sobald das Gerät zu gewerblichen Zwecken eingesetzt wird.  
**6.** Heben Sie unbedingt die Originalverpackung auf, damit das Gerät im Servicefall ohne Beschädigungen transportiert werden kann.  
**7.** Wenden Sie sich im Garantiefall an Ihren Fachhändler oder an eines unserer autorisierten Service-Center.  
**8.** Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen! Sollten Teile dieser Bestimmung unwirksam sein, so gelten sie sinngemäß. Die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen wird hiervon nicht berührt.

**Servicepartner Österreich:**  
baytronic Handels GmbH  
[service@nabo.at](mailto:service@nabo.at)  
Tel.: 07224/68 378 62

Um Ihnen eine schnellstmögliche Bearbeitung Ihres Reklamationsfalls garantieren können möchten wir Sie bitten, diese auf unserer Serviceplattform zu melden:  
[https://www.nabo.at/reklamation/rma\\_tool/reklamation.php](https://www.nabo.at/reklamation/rma_tool/reklamation.php)

**Bitte ausfüllen!**  
Gerätetyp \_\_\_\_\_

Seriennummer \_\_\_\_\_

Name des Käufers \_\_\_\_\_

Kaufdatum \_\_\_\_\_

Stempel / Unterschrift des Händlers \_\_\_\_\_